

Kölner Schlagmetall Starterset

- 1.) Säubern und Entfetten Sie den Gegenstand Ihrer Wahl.
- 2.) Alle Kölner Produkte sollten vor dem Auftragen aufgerührt sein.
- 3.) Tragen Sie mit einem Kölner Spezialpinsel den Kleber „ Kölner Permacoll HA“ deckend auf.
Nach ca. 15 min Trockenzeit, ist die Oberfläche mehrere Stunden aufnahmebereit für das ART METALL.
- 4.) Legen Sie das ART METALL überlappend auf und drücken es anschließend mit einem Pinsel oder weichen Tuch an. ART METALL haftet ausschließlich an Stellen, an denen das Kölner Permacoll HA aufgetragen wurde.
- 5.) Für das Erzielen antiker Effekte können Sie nun die Kölner Permacoll Patina großzügig mit einem Pinsel auftragen. Nehmen Sie ein weiches Tuch und reiben und entfernen Sie die noch feuchte Patina bis die gewünschte Optik erreicht ist.
- 6.) Nach 1-2 Tagen Trockenzeit, tragen Sie mit einem Pinsel das Kölner Leaf Protect auf, welcher als Schutzlack vor Oxidationen des Metalls und der längeren Haltbarkeit dient.

